



C'EST PARTI !

ORDERBIRD PAY

01

ALLUMER

Chargez votre lecteur de carte orderbird avant la mise en marche de l'appareil pendant 3 heures environ. Allumez ensuite l'appareil en appuyant sur le bouton bleu, situé au-dessus sur le côté droit de l'appareil.




02

CONNECTER LE LECTEUR DE CARTE VIA BLUETOOTH

Vous devez voir apparaître sur l'écran le logo Concardis.

Maintenez le bouton Bluetooth enfoncé pendant 5 sec, jusqu'à ce que le symbole de connexion Bluetooth en haut à droite clignote.




03

ACTIVER VOTRE LECTEUR DE CARTE VIA BLUETOOTH

Allez dans les réglages de votre appareil apple et activez le Bluetooth.

Patientez jusqu'à ce que "orderbird#####" apparaisse à l'écran. Cliquez dessus.



04

JUMELER (CONNECTER)

Il vous est maintenant demandé de jumeler votre appareil Apple avec votre lecteur de carte. Cliquez sur “Jumeler”. Un numéro s’affiche sur votre appareil Apple, il doit être identique à celui sur l’écran du lecteur de carte. Confirmez la connection en appuyant sur le bouton vert du lecteur de carte. Maintenant, confirmez le jumelage sur votre appareil Apple. Votre lecteur de carte est maintenant connecté avec votre appareil Apple. Le voyant lumineux Bluetooth doit maintenant clignoter lentement.



ENTER PIN

7 9 2 8 1 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9



0



05

PAIEMENT

Veillez maintenant ouvrir votre application orderbird et commencez à commander en ouvrant une table. Pour solder votre table, cliquez sur le mode de paiement “credit card” (Vous pouvez le renommer dans les paramètres de l’application) et ensuite sur “Payer”. L’application orderbird se connecte alors automatiquement avec votre lecteur de carte lorsque vous sélectionnez ce mode de paiement. Veuillez ensuite suivre les instructions dans l’application et sur l’écran de votre lecteur de carte.

Lors de la première transaction, le lecteur de carte se configurera automatiquement. Ceci peut durer plusieurs minutes.

Important:

1. Ne jamais fermer l'application lorsqu'un paiement est en cours.
2. Lorsque vous restaurez une table, les transactions sont automatiquement re-créditées au titulaire de la carte.









Informations:

Le lecteur de carte ne peut être connecté qu'avec un appareil apple à la fois et n'être utilisé qu'avec celui-ci. Si vous n'utilisez plus le lecteur de carte veuillez faire attention à ce qu'il soit déposé à un endroit protégé et inaccessible aux personnes non-autorisées.

Remarque:

Le lecteur de carte doit être directement raccordé et branché à une prise.

SYMBOLES

-  Statut de la batterie
-  Batterie en charge
-  Batterie chargée
-  Statut de batterie critique
-  Bluetooth activé
-  Bluetooth connecté
-  Lecteur de carte est redémarré
-  Le voyant clignote pour indiquer que le jumelage est prêt

POSER, C'EST PAYÉ !

Pour un paiement sans contact, veuillez d'abord appuyer sur la touche verte de votre lecteur de carte. Le client doit ensuite déposer sa carte en haut à droite du terminal de paiement jusqu'à que les quatre témoins lumineux s'allument, ce qui indique que le paiement est bien effectué.

Pour plus d'informations et instructions, veuillez vous rendre sur support.orderbird.com.

